



Клеммы заземления

***PRO 200A, PRO 300A, PRO 500A,
PRO 600A, TECH 600A,
TECH M-400A, TECH M-600A***

Паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ

Клеммы заземления ТМ «Сварог» изготовлены в соответствии с EN 60974-13 и предназначены для надежного присоединения кабеля заземления сварочного аппарата к свариваемому изделию, чтобы обеспечить надежный электрический контакт с низким сопротивлением. Предназначены для проведения электросварочных работ и плазменной резки.

ВИДЫ КЛЕММ ЗАЗЕМЛЕНИЯ:

- **зажимные клеммы заземления:** PRO 200A, PRO 300A, PRO 500A, PRO 600A, TECH 600A;
- **магнитные клеммы заземления:** TECH M-400A, TECH M-600A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Тип	Толщина зажимаемой заготовки, мм	Сечение кабеля, мм ²	Ток, А ПВ 35%	Масса нетто, г	Кол-во в упаковке, шт.
PRO 200A	зажимные	50	16 – 25	200	236	1
PRO 300A		70	25 – 35	300	350	1
PRO 500A		80	50 – 70	500	528	1
PRO 600A		80	70 – 95	600	610	1
TECH 600A		50	95 – 120	600	927	1
TECH M-400A	магнитные	–	35 – 50	400	860	1
TECH M-600A		–	50 – 70	600	1667	1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во, шт
Клемма заземления в сборе	1
Паспорт	1
Упаковочный пакет	1



ВНИМАНИЕ! Производителем ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции, поэтому некоторые изменения в изделии могут быть не отражены в настоящем паспорте. Благодарим вас за понимание.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация клемм заземления должна производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».

Использовать в соответствии с указанными параметрами технической характеристики клеммы заземления.

Необходимо проверять состояние и крепление изолируемых деталей.

Подсоединение:

Убедиться, что на сварочный кабель не подается напряжение (источник питания отключен), зачистить сварочный кабель от изоляции на необходимую длину, присоединить к клемме заземления через поджимную пластину либо с помощью наконечника.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	Отметка ОТК о приемке
	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данную продукцию устанавливается гарантия **6 месяцев** со дня продажи.

По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, обращайтесь к фирме-продавцу или поставщику. В течение срока гарантии покупатель оборудования имеет право бесплатно устранить дефекты оборудования или обменять его на новое при условии, что дефект возник по вине производителя.

Техническое освидетельствование оборудования на предмет установления гарантийного случая осуществляет производитель. Если неисправность возникла по вине покупателя, гарантия аннулируется.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: 000 «Эрма», Санкт-Петербург, 199397, ул. Наличная, д. 44, к. 1, оф. 801; тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04, www.svarog-rf.ru, info@svarog-spb.ru.

Производитель: S. R. INDUSTRIES, 141010, E-347, Phase-IV, Focal Point, Ludhiana-141010, Punjab, India.

Произведено в Индии.

Санкт-Петербург
2022 г.