



## СТ16004-8

1	5001600400101	корпус редуктора	1
2	5001600400201	Правый корпус	1
3	5001600400301	винт\ST3X14	3
4	5001600400401	Уплотнительное кольцо\φ36xφ33Xφ2	1
5	5001600400501	корпус подшипника	1
6	34713400201	Стопорное кольцо\φ7x1	1
7	5001600400701	Подшипник	1
8	5001600400801	Плоская шайба\φ7x1	1
9	5001600400901	Балансир	1
10	35400900201	Подшипник\629.2 RS	1
11	5001600401101	крышка подшипника	1
13	5001600401301	якорь	1
14	5001600401401	Изоляционная шайба	1
15	5001600401501	Плоская шайба\φ16xφ10X0. 5	1
16	35402700501	Подшипник\627.2 RS	1
17	5001600401701	Индуктор	1
18	34713400201	Стопорное кольцо для вала\φ7x1	1
19	34728200301	Саморез\ST4x18	4
20	5001600402001	Левый корпус	1
21	5001600402101	Игольчатый подшипник\φ9xφ5X10	1
22	5001600402201	Вилочный рычаг	1
23	5001600402301	стопорное кольцо	1
24	5001600402401	Шпиндель	1
25	35401900201	Подшипник\6900.2 РС	1
27	5001600402701	Наружный фланец	1
28	5001600402801	Поперечный винт\M6X16	1
29	5001600402901	дефлектор	1
30	34729500401	винт\ST4X50-F	2
31	5001600403101	Статор	1
32	5001600403201	корпус двигателя	1
33	5001600403301	кнопка	1
34	5001600403401	ручка включения	1
35	5001600403501	Возвратная пружина	1
36	5001600403601	выключатель	1
37	5001600403701	Клемная колодка	1
38	5001600403801	Щеткодержатель	2
39	34719000301	Саморез\ST3x10	2
40	5001600404001	Угольная щетка\6X9X11	2

41	34727900501	Резьбовой винт\ST4X14	2
42	5001600404201	Рельеф пятна	1
43	37000100101	Питающий кабель	1
44	5001600404401	Предохранитель шнура	1
45	34728100201	Саморез\ST4x16	1
46	5001600404601	Задняя крышка	1
47	5001600404701	Регулятор скорости	1
48	5001600404801	наклейка	1
49	5001600404901	Гаечный ключ\5	1
50	5001600405001	лист шлифовальный	6
51	5001600405101	пильная насадка	1
52	5001600405201	треугольная насадка	1
53	5001600405301	лезвие	1
54	5001600405401	трапециевидная пильная насадка	1
55	5001600405501	Лезвие пилы (прямой зуб)	1
56	5001600405601	дисковая насадка	1
57	5001600405701	Треугольник шлифовальный	1