



APS5500

**Аккумуляторная
портативная
электростанция**


АРТ. 20608

Список запчастей

Взрыв-схема

Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема



Список запчастей

№	Код детали	Описание
1	33141-00334-03	Крышка розетки защитная
2	33141-00345-00	Крышка розетки защитная
3	31034-00262-01	Розетка 250В/16А
4	20137-01206-00	Дисплей
5	29999-00768-01	Панель передняя в сборе
6	20137-01214-00	Плата панели управления
7	29999-00778-00	Крышка левая
8	33014-02898-03	Панель левой крышки
9	29999-00782-00	Ручка телескопическая в сборе
10	20137-01011-02	Плата USB
11	29999-00770-00	Крышка платы USB
12	29999-00769-00	Верхняя крышка в сборе
13	29999-00771-01	Лампа диодная в сборе
14	31042-00261-00	Модуль беспроводной зарядки
15	29999-00781-00	Плата зарядки
16	29999-00779-00	Плата инверторная
17-18	31002-00236-06	Сборка аккумуляторной батареи
19	20249-00925-00	Стойка опорная
20	20249-00929-00	Кронштейн основания
21	29999-00780-00	Блок вентиляторов в сборе
22	20137-01232-00	Плата управления вентиляторами
23	29999-00772-01	Задняя крышка в сборе
24	29999-00773-01	Панель задней крышки
25	29999-00774-00	Панель задней крышки
26	29999-00777-00	Крышка правая
27	33014-02899-03	Панель правой крышки
28	20249-01441-00	Плита основания
29	20134-00480-00	Колесо в сборе
30	29999-00775-01	Основание электростанции

 **POWER**