

Предостережение: Перед использованием телескопической лестницы прочтайте данную инструкцию внимательно.

Перед началом использования:

1. Убедитесь, что ваше самочувствие и состояние здоровья позволяют использовать лестницу. Использование лестницы при некоторых заболеваниях, под воздействием ряда лекарственных препаратов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено.
2. Во время транспортировки лестницы с использованием багажника, установленного на крыше ТС, либо в грузовом автомобиле, проверьте, чтобы она была надежно закреплена и не могла получить повреждений.
3. После доставки перед первым использованием осмотрите лестницу, чтобы убедиться в работоспособности всех ее частей.
4. В начале каждого рабочего дня осматривайте лестницу визуально перед использованием, чтобы убедиться, что она не была повреждена и может быть безопасно использована.
5. Если вы используете лестницу в рамках профессиональной деятельности, проверять и осматривать ее необходимо регулярно.
6. Проверьте, подходит ли лестница для выполняемого вида работ.
7. Поврежденную лестницу использовать запрещено.
8. Очищайте лестницу от любых посторонних субстанций, таких как невысохшая краска, грязь, масло или снег.
9. Прежде чем использовать лестницу в профессиональных целях, необходимо оценить риски на основе законодательства, действующего в стране использования.

Установка и подъем лестницы

1. Угол наклона не должен превышать 75 градусов.
2. Лестница должна стоять на ровном неподвижном основании.
3. Приставная лестница должна опираться на плоскую твердую поверхность. Она должна быть зафиксирована перед использованием, например, привязана или зафиксирована при помощи других устройств, обеспечивающих устойчивость.
4. При установке лестницы необходимо учесть любые возможные риски ее столкновения, например, с пешеходами, транспортными средствами, дверями (не блокируйте аварийные выходы) и окнами в зоне работы.
5. Выявите все электрооборудование на площадке, представляющее угрозу: провода над головой или любое неизолированное электрооборудование.
6. Лестница должна стоять, опираясь на ножки, не на ступеньки.
7. Лестница запрещается ставить на любых скользких поверхностях (например, на льду, на блестящих поверхностях, на сильно загрязненных неподвижных поверхностях), если не приняты достаточно эффективные меры для предотвращения скольжения лестницы, либо если загрязненные поверхности не очищены в достаточной мере.

Использование лестницы

1. Не превышайте общую максимальную нагрузку.
2. Не тянитесь, держите пряжку на ремне (пупок) внутри стоек, а обе ноги на одной и той же ступеньке во время работы на лестнице.
3. Не переходите с приставной лестницы на уровень выше, не приняв дополнительных мер безопасности, например, привязавшись или укрепив лестницу для дополнительной устойчивости.
4. Не переходите с лестницы стремянки на другой более высокий уровень.


5. Не вставайте на верхние три ступеньки приставной лестницы.
6. Лестницы разрешается использовать для легкой и кратковременной работы.
7. Не используйте лестницу вне помещений в плохую погоду, например, при сильном ветре.
8. Примите меры предосторожности - детям играть на лестнице запрещено.
9. Во время спуска или подъема необходимо всегда находиться лицом к лестнице.
10. Во время спуска или подъема необходимо крепко держаться за лестницу.
11. Не используйте лестницу в качестве моста.
12. Для работы на лестнице одевайте подходящую обувь.
13. Избегайте излишнего бокового давления на лестницу, как например, во время сверления кирпича и бетона.
14. Не работайте на лестнице подолгу без регулярных перекуров (усталость - это риск).
15. Для подъема на более высокий уровень высота приставной лестницы должна быть выше данного уровня минимум на 1 метр.
16. Во время работы на лестнице разрешается использовать только легкое и простое в эксплуатации оборудование.

Как открыть лестницу:

Автоматическая блокировка: Каждая ступенька лестницы оснащена 2 стопорными штифтами (фиксаторами), которые защелкиваются и блокируют ее. При раздвигании лестницы они автоматически входят в верхние отверстия.

О состоянии фиксатора можно судить по 2 черным кнопкам, расположенным сбоку на каждой ступеньке:

- Положение "Разблокировано" (Рис. 4): Между кнопками и стойкой есть зазор.
- Положение "Блокировано" (Рис. 5): Кнопки расположены близко к стойке без зазора.



Как полностью раздвинуть лестницу:

Установив лестницу на твердую ровную поверхность, поставьте одну ногу на нижнюю ступеньку. Выдвиньте верхнюю ступеньку и проверьте, чтобы обе кнопки защелкнулись (Рис. 5). Повторяйте процедуру с каждой следующей ступенькой до тех пор, пока не раздвинете всю лестницу.

Как частично раздвинуть лестницу:

Установив лестницу на твердую ровную поверхность, поставьте одну ногу на нижнюю ступеньку.

- Выдвиньте нижнюю ступеньку и проверьте, чтобы обе кнопки защелкнулись (Рис. 5).

Повторяйте процедуру с каждой следующей расположенной выше ступенькой до тех пор, пока не раздвинете всю лестницу.