



# отбра®


## ПАСПОРТ

ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ  
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),

(55908) OWB-1000B Тумба верстачная с дверцей  
(55909) OWB-0105B Тумба верстачная 5-ти полочная



(55910) OWB-0106B  
Тумба верстачная 6-ти полочная



г. Москва

### 1. Общие сведения и назначение

- 1.1 Тумбы верстачные OMBRA® применяются для оборудования стационарных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средства хранения специальной оснастки, запасных частей общей массой, не превышающей предел установленной нагрузки для узлов данного изделия.
- 1.2 Тумбы верстачные являются неотъемлемой частью верстака слесарного с одной или двумя тумбами и поставляются со столешницей, полкой, стенкой и опорой в зависимости от выбранной комплектации.
- 1.3 Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию изделий, улучшающие их качество, которые не отражены в настоящем паспорте.

### 2. Описание изделия

- 2.1 Корпус изделия изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали методом точечной сварки с интегрированными силовыми элементами, обеспечивающими жесткость изделия при максимальной нагрузке.
- 2.2 Полки тумбы также изготовлены из высококачественной стали на шариковых направляющих типа "развернутый подшипник", что обеспечивает надежное перемещение полки по направляющим и защищает от перекашивания и провисания полки при максимальной нагрузке.
- 2.3 Все элементы изделия покрыты ударопрочной порошковой глянцевой эмалью, обеспечивающей надежную защиту деталей и придающей изделию опрятный внешний вид.

### 3. Технические характеристики


НАИМЕНОВАНИЕ	Тумба верстачная с дверцей	Тумба верстачная 5-ти полочная	Тумба верстачная 6-ти полочная
<b>отбра®</b>	<b>OWB-1000B</b>	<b>OWB-0105B</b>	<b>OWB-0106B</b>
Длина, мм (без упаковки/с упаковкой)		500/530	
Ширина, мм (без упаковки/с упаковкой)		600/626	
Высота, мм (без упаковки/с упаковкой)		770/820	
Масса, кг (без упаковки/с упаковкой)	20/22	38/40	41/43
Количество ящиков	--	5	6
Нагрузка, кг	до 50/полку	до 25/ящик	до 25/ящик
Размер малых полок, мм (ДхШхВ)		406x573x75	
Размер больших полок, мм (ДхШхВ)		406x573x154	

### 4. Комплект поставки

Поз.	Наименование	Количество	Поз.	Наименование	Количество
1	Корпус с ящиками (дверью)	1	5	Винт М6	12
2	Замок	1	6	Гайка М6	4
3	Стяжка	1	7	Шайба А6	4
4	Подставка	2	8	Ключ	2(4)
--	Паспорт	1			

### 5. Подготовка к эксплуатации изделия

- 5.1 Аккуратно вскрыйте упаковку.
- 5.2 Проверьте комплектность поставки (номера позиций на рис. 1 соответствуют позициям в списке комплектующих).
- 5.3 Соберите, как показано на рис. 1, подставку, соединив две скобы 4 и перемычку 3 с помощью винтов 5, гаек 6 и шайб 7.
- 5.4 Прикрепите собранную подставку к тумбе 1, используя винты 5 и шайбы 7.
- 5.5 В случае необходимости крепления столешницы (столешница является дополнительной комплектацией и поставляется по специальному заказу) к тумбе следует извлечь верхние ящики. Для этого вставьте ключ 2 в замок и поверните его до упора по ходу часовой стрелки, разблокировав выдвижные ящики. Затем, извлеките ящик из тумбы, как показано на рис. 2.
- 5.6 После установки столешницы вставьте ящики в направляющие до исходного положения.
- 5.7 Поворотом ключа 8 в замке, убедитесь в срабатывании запирающего механизма.



### 6. Транспортировка, эксплуатация и хранение изделия

- 6.1 Тумба верстачная может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
  - воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
  - не допускается нарушение упаковки тележки.
- 6.2 Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды 0-50°С при относительной влажности воздуха 45-80%.
- 6.3 Содержите изделие в чистоте. Периодически производите чистку и смазку направляющих полок для чего полки необходимо демонтировать: удалите груз из полки, выдвиньте полку до упора; освободите фиксаторы полки, расположенные в пазах направляющих, нажатием правого вверх, левого вниз; вытащите полку из направляющих; произведите чистку и смазку машинным маслом шариков направляющих. Сборку производите в обратной последовательности.
- 6.4 Равномерно распределяйте груз по площади полок. Более тяжелые предметы рекомендуется перемещать в нижние полки. Настоятельно не рекомендуется использование изделия вместо лестницы или стремянки.

### 7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Производитель гарантирует сохранение функциональности изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, в течение **одного года**, для корпуса тумбы и **полгода** для направляющих ящиков и запирающего механизма. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен.
- 7.2 Начало эксплуатации инструмента определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне OMBRA® продавцом инструмента. Заявления о ненадлежащем качестве товара принимаются к рассмотрению в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

# отбра®

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ

Артикул и наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель: ООО «Феррум»  
Адрес: 140500, Луховицы, Московская область, Южная 11,

1

2





3

4

## Верстак с одной тумбой

### Принципиальная схема сборки

ЕАС



## Верстак с двумя тумбами

### Принципиальная схема сборки

ЕАС

