

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНФРАКРАСНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



60-0057

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования тепловентилятора

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед началом использования проверьте целостность и комплект поставки. Если комплектация неполная или присутствуют механические повреждения изделия, обратитесь к продавцу товара.

В комплект входят: обогреватель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасный настольный обогреватель REXANT применяется для обогрева небольших помещений. Отлично подходит для обогрева рабочих мест, маленьких комнат, палаток и т.д.

Обогреватель оснащен предохранительным устройством, расположенным в нижней части радиатора, которое отключает устройство при наклоне или опрокидывании радиатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 мощности нагрева (ступени мощности): 400/800 Вт

Площадь обогрева: До 14 м²

Тепловая мощность: 0,8 кВт

Нагревательный элемент: Инфракрасная кварцевая трубка

Регулировка температуры: Механическая

Напряжение: ~ 230 В

Частота: 50 Гц

Номинальный ток: 3,5А

Степень защиты: IP 20

Класс защиты: 2

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство нагревается во время использования. Во избежание ожогов не допускайте прикосновения оголенными участками кожи к горячей поверхности. По возможности используйте ручки прибора для его перемещения. Храните легковоспламеняющиеся предметы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумаги, одежду и шторы, на расстоянии не менее 1 метра от передней части обогревателя и держите их вдали от боковых и задних сторон;
- Особая осторожность необходима в случаях, когда обогреватель используется детьми, инвалидами или вблизи них, а также всякий раз, когда обогреватель остается включенным и находится без присмотра;
- Всегда отключайте обогреватель от сети в случаях, когда он не используется;
- Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как обогреватель вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Верните нагреватель в авторизованный сервисный центр для осмотра, электрической или механической регулировки или ремонта;
- Не используйте прибор на открытом воздухе;
- Обогреватель не предназначен для использования в ванной комнате, прачечной или аналогичных помещениях с повышенной влажностью. Никогда не размещайте обогреватель в местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой;
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, дорожками и т.п. Расположите шнур в местах, где о него нельзя будет споткнуться;
- ВНИМАНИЕ! Нормально, если вилка теплая на ощупь, однако неплотное прилегание между розеткой и вилкой может привести к перегреву и деформации вилки. Если были замечены ослабление или износ розетки, обратитесь к квалифицированному специалисту для замены;
- Чтобы отключить обогреватель, сначала поверните регуляторы в положение ВЫКЛ, затем возьмитесь за корпус вилки и вытяните ее из розетки. Никогда не тяните вилку за шнур!
- Не вводите и не позволяйте посторонним предметам попасть в вентиляционное или вытяжное отверстие, так как это может стать причиной поражения электрическим током, возгорания

- или повреждения обогревателя;
- Во избежание возможного возгорания ни в коем случае не блокируйте воздухозаборники или вытяжки. Не используйте прибор на мягкой поверхности, например, на кровати, где отверстия могут быть заблокированы;
- Нагреватель имеет внутри горячие, дуговые или искрящие детали. Не используйте его в местах, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- Используйте обогреватель только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам;
- **ВНИМАНИЕ!** Избегайте использования удлинителя, так как удлинитель может перегреться и спровоцировать возникновение возгорания;
- Мощность обогревателя может варьироваться, а его температура может стать достаточно интенсивной, чтобы обжечь открытые участки кожи. Использование обогревателя не рекомендуется лицам с пониженной чувствительностью к теплу или неспособностью реагировать на высокие температуры во избежание ожогов;
- Если кабель питания поврежден, то он должен обслуживаться или заменяться производителем или профессионалом, чтобы избежать каких-либо опасностей. В случае передачи приборов неуполномоченным лицам гарантия немедленно прекращает свое действие;
- Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность;
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Освободите обогреватель от упаковки и убедитесь, что прибор цел;
2. Вставьте шнур питания в розетку и всегда следите за тем, чтобы нагреватель стоял на твердой ровной поверхности. В противном случае может сработать выключатель опрокидывания;
3. Включите нагревательные элементы, повернув ручку против часовой стрелки или по часовой стрелке на передней панели устройства. Обогреватель оснащен двумя режимами обогрева: при питании одного элемента нагреватель выдает 400 Вт, а когда питаются оба элемента, нагреватель выдает 800 Вт;
4. После использования прибора всегда следите за тем, чтобы нагреватель был выключен и отключен от сети.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой;
2. Очистите обогреватель снаружи, протерев влажной тканью, а прокладку сухой тканью;
3. Для очистки обогревателя не используйте бензин, моющие средства, растворители или химические вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 °C до +35 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и

- работой. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия.
- Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
- Изделие было приобретено на территории Российской Федерации и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации;
 - Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты;
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также в результате установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

