




руководство пользователя

# МШБ-850Ж

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**



## **СОДЕРЖАНИЕ:**

Описание оборудования .....	4
Комплект поставки.....	5
Технические характеристики .....	5
Правила по технике безопасности .....	6
Правила по эксплуатации оборудования .....	9
Техническое обслуживание оборудования .....	13
Гарантийные обязательства.....	13
Гарантийный талон .....	14

## **Уважаемый покупатель!**

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой WorkMaster.

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления.

Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Шлифовальная машина WorkMaster предназначена для выравнивания стен и потолков, финишной обработки поверхностей под покраску, их шлифовки, снятия обветшалой штукатурки, а также шлифования шпатлевки. Шлифмашина обеспечивает более быструю и качественную обработку поверхности, чем ручной метод. Время очистки сводится к минимуму за счет использования пылесоса, соединенного со шлифмашиной.


Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Данный электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с электроинструментом.

**Внимание!** Снимите фиксацию выключателя (при наличии) и установите ее в положение «Выкл», если был перебой в электроснабжении, например, при исчезновении электричества в сети или вытаскивании вилки из розетки, во избежание самопроизвольного включения инструмента.

При работе использовать наушники, перчатки, защитные очки, респиратор.

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



- A. Шлифовальная тарелка
- B. Шлифовальная подошва
- C. Корпус двигателя
- D. Складной замок
- E. Основная рукоятка
- F. Вал
- G. Выключатель
- H. Кнопка регулировки вращения подошвы
- I. Отверстие пылеотвода (с соединительной муфтой)
- J. Удлинитель вала
- K. Шланг
- L. Вакуумный переходник ( $\varnothing 35$  мм)
- M. Шестигранный ключ
- N. Шлифовальный лист 225 мм

- 1. Дополнительная рукоятка
- 2. Отверстие пылеотвода  
(с регулирующей втулкой)
- 3. Муфта
- 1. Подставка
- 2. Соединитель ( $\varnothing 38$  мм)
- 3. Кольцо регулировки мощности всасывания
- 4. Вакуумный переходник ( $\varnothing 47$  мм)

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Шлифовальная машина – 1 шт,  
Шланг 4 м – 1 шт.  
Адаптер для пылесоса – 2 шт.  
Шлифовальный лист 225 мм – 6 шт,  
Шестигранный ключ – 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт,

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Наименование параметра</b>	
Номинальное напряжение	230
Номинальная частота	50
Номинальная потребляемая мощность	850
Число оборотов на холостом ходу	600-1500 об/мин
Диаметр подошвы	215
Диаметр шлифлиста	225
Подсветка	+
Уровень звуковой мощности (LWA)	98
Уровень механического шума (LPA)	87
Вибрация	$ah=3.69 \text{ m/s}^2 K=1.5 \text{ m/s}^2$
Масса (без принадлежностей)	3.9

Устройство предназначено только для бытового применения. Необходимо периодически прекращать работу инструмента для охлаждения двигателя и других частей, что позволит продлить срок службы вашего инструмента. Диапазон температуры при эксплуатации электроинструмента от -10°C - +35°C.

При температуре окружающей среды ниже -10°C или выше +35°C использование инструмента не рекомендуется.

Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах ±5%.

## **ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Внимание! Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила по технике безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

## **РАБОЧЕЕ МЕСТО**

- Содержите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыль или пара.
- Держите детей, и посетителей на безопасном расстоянии от работающих электроинструментов. Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

## **ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

- Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штекселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.
- Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.
- Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство- прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь далее увеличивают вашу личную безопасность.
- Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструменты или тянуть штексель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током.
- При работе с электроинструментом вне помещений используйте электроудлинители, специально предназначенные для применения вне помещения.

## **ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.
- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду, и перчатки далеко от двигающихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ. Внимание! Перед включением изделия в розетку, всегда проверяйте, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ» и работает должным образом. При наличии блокиратора на кнопке включения при прекращении энергоснабжения, обязательно переводить выключатель в положение ВЫКЛ для предотвращения самопроизвольного включения изделия.

- Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением электроинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, может привести к поломке электроинструмента или серьезной травме.
- Держите надежно равновесие. Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над электроинструментом в неожиданных ситуациях.
- Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Не допускайте перегрузки инструмента.
- Используйте электроинструмент соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.
- Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
- Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков.
- Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные электроинструменты, с острыми лезвиями позволяют более легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность.
- Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке электроинструмента и/или травмам.
- Регулярно проверяйте регулировки инструмента, а также на отсутствие деформаций рабочих частей, поломки частей, а также состояния электроинструмента, которые могут влиять на неправильную работу электроинструмента. Если есть повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. Много несчастных случаев вызваны плохо обслуженным электроинструментом. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего электроинструмента.
- Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготавителем для вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного электроинструмента, могут стать опасными, когда используется на другом электроинструменте.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм. Например: внутренние провода могут быть неправильно уложены и быть зажатыми, или пружины возврата в защитных кожухах неправильно установлены.
- При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам.
- Использование некоторых чистящих средств, таких как бензин, аммиак, и т.д., приводит к повреждению пластмассовых частей.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ШЛИФМАШИНОЙ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

- Всегда носите защитные очки при использовании этого электроинструмента. Используйте респиратор при работе, при которой образуется пыль.
- Никогда не оставляйте клавишу включения/выключения, зафиксированной в положении «ON»(«Включено»). Перед включением убедитесь в том, что клавиша включения/выключения находится в положении «OFF»(«Выключено»). Случайные запуски могут стать причиной травмы.
- Перед подключением к сети электропитания убедитесь, что переключатель «Вкл./Выкл» находится в положении «Выкл.»

## **НИКОГДА НЕ ШЛИФУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВЛАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ!**

- Шлифмашина не должна использоваться для шлифования влажных поверхностей
- Используйте шлифмашину только по назначению, т.е. в качестве шлифовального инструмента со шлифовальной бумагой.
- Не шлифуйте поверхности с содержанием асбеста, окрашенные краской с содержанием свинца, а также другие поверхности, пыль в результате обработки которых, относится к канцерогенам. Обязательно использование респиратора и пылесоса.
- Отключите изделие от сети электропитания перед началом работ по замене шлифовальной бумаги, техническому обслуживанию или ремонту.
- Никогда не выпускайте инструмент из рук, пока диск полностью не остановился.
- Регулярно очищайте вентиляционные прорези корпуса электродвигателя.
- Не используйте шлифовальные листы с диаметром, превышающим стандартный диаметр для данной шлифмашины. Шлифовальные листы, выступающие за край шлифовального диска, могут блокировать диск и привести к обратному удару.

- Бережно относитесь к изделию. Запрещается использовать изношенные и порванные листы шлифовальной бумаги. Следите за чистотой и сухостью рукояток, не допускайте попадания влаги и масел на их поверхность.
- В процессе технического обслуживания, например при замене шлифовальной бумаги, необходимо отключить изделие от сети электропитания.

## **ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Предостережение!**


Перед выполнением каких-либо работ по настройке, ремонту и обслуживанию электроинструмента обязательно переведите выключатель в положении «Выкл» и выньте вилку из разъема во избежание серьезных проблем.

### **ВАЖНО!**

Запрещается использование инструмента для шлифования влажных поверхностей, а также материалов, содержащих асбест.

#### 1. Установка вала (рис.1)

- Сложите 2 части вала, как показано на рисунке 1a.
- Защелкните складной замок (D), как показано на рисунке 1b.
- По окончании работ со шлифмашиной нажмите на внутреннюю часть замка (D) и откиньте 1 часть вала.




#### 2. Присоединение /замена шлифовальной подошвы (рис. 2 )

- Вставьте шестигранный ключ (M) в болт.
- Поверните ключ против часовой стрелки, держа крепко шлифовальную подошву (B).
- Снимите старую и установите новую шлифподошву (B), затянув болт ключом по часовой стрелке.

#### 3. Присоединение /замена шлифовального листа (рис . 2 )

Используйте только самоклеящиеся листы.


Установите шлифовальный круг (N) на центр подошвы, как показано на рис. 2. Отверстия подошвы (B) и шлифовального листа (N) должны совпадать для эффективной работы пылеотведения.



#### 4. Установка удлинителя вала (рис . 3 )

При обработке поверхностей, находящихся на высоком расстоянии от оператора, используйте удлинитель вала (J).

- Ослабьте муфту, находящуюся на отверстии пылеотвода (I) верхнего вала (F). Но не вынимайте муфту из отверстия (I).
- Соедините заднюю рукоятку (J1) с главной рукояткой (E), и вставьте муфту (J3) на удлинитель вала (J), поместив в отверстие (I) поворотом до упора.
- Отрегулируйте длину удлинителя вала, затянув втулку (I). Обратите внимание на максимальную длину (1,65 м) удлинителя вала при ее установке.




#### 5. Присоединение шланга (рис . 4 )

- Ослабьте втулку (I) путем поворота ее в направлении символа разблокировки, указанного на рукоятке инструмента.
- Вставьте вакуумный шланг (K) в отверстие, находящееся на конце рукоятки инструмента.
- Затяните втулку (I), повернув ее в направлении символа блокировки, указанного на рукоятке инструмента.

- Присоедините вакуумный шланг с установленным переходником (K.4) к пылесосу (сначала снимите шланг пылесоса)


(4)



## 6. Изменение мощности всасывания (рис. 5)

- Подставка (K.1) предотвращает повреждение шланга при отводе инструмента в сторону во время перерывов в работе.
- Изменяйте мощность всасывания пыли путем вращения кольца регулировки силы всасывания (K.3), которое находится над соединителем (K.2).
- Сила всасывания находится на самом низком уровне, если отверстие видно полностью.

(5)



## 7 . Работа со шлифмашиной

### 7.1. Включение / выключение

Для включения инструмента переключите выключатель (G) в положение «Вкл». Если вам необходимо прекратить работу инструмента, переключите выключатель питания (G) в положение «Выкл».

## 7.2. LED подсветка

Для включения подсветки, необходимо переключить выключатель, находящийся на задней стороне шлифтарелке (A), в положение «1».

Для отключения подсветки переключите выключатель в положение «0».


## 7.3. Регулировка скорости

Данный инструмент оснащен функцией регулировки оборотов (H) – с его помощью можно установить желаемую скорость вращения шлифовального листа для достижения оптимального результата использования.

Внимание! Не перегружайте инструмент чрезмерным давлением на него

### 7.4. Шлифование (рис. 6, 7)

- Начните шлифование и слегка соприкоснитесь с рабочей поверхностью для того, чтобы удержать шлифовальную тарелку (A) на поверхности.
- Опорная точка в шлифовальной тарелке позволит шлифовальному кругу следовать контурам рабочей поверхности.
- Держите шлифтарелку в постоянном движении. Не останавливайте шлифмашину надолго в каком-либо месте, иначе появятся вихревые отметки на поверхности.



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

Внимание: Прежде чем проводить какие-либо работы со шлифовальной машиной, вытащите вилку из сетевой розетки.

- 1) Регулярно чистите шлифовальную машину. Рекомендуется очищать шлифовальную машину каждый раз после ее использования. Для достижения наилучших результатов очистки, очищайте шлифовальную машину при помощи сжатого воздуха.
- 2) Не используйте острые предметы для чистки шлифовальной машины. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента. Используйте мягкую ткань для очистки корпуса станка, ни в коем случае не используйте бензин, растворители или моющие средства, разъедают пластмассу.
- 3) Вентиляционные отверстия всегда должны оставаться открытыми.
- 4) Удаляйте любой налипающий шлифовальный мусор при помощи тонкой малярной кисти. Для поддержания оптимального режима всасывания время от времени необходимо откручивать предохранительную крышку и аккуратно прочищать пылевые каналы.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров WorkMaster.

Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – правильно заполненный гарантийный талон и наличие товарного чека.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента.

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту перенимает на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;

### **ОТСУСТВИЯ:**

1. Правильно заполненного гарантиного талона, товарного чека, подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, заменившего его;
  2. Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода-изготовителя;
- Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
  - Профилактики и замены быстроизнашиваемых деталей;
  - Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:
    1. одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;
    2. сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса);
  - механических повреждений, наличия внутри инородных предметов;
  - вскрытия, а также ремонта, который был произведён не специалистами сервисных центров, ремонтирующих инструмент WorkMaster.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантиного обслуживания могут быть сокращены.

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Серийный номер:

XXXXXX	XXXX

Дата производства      Порядковый номер



# Гарантийное свидетельство

Наименование изделия	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование торговой организации	
Штамп торговой организации	

Адрес сервисного центра: .....  
.....

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

Гарантийный срок эксплуатации электроинструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью и распространяется только на инструмент, ввезенный на территорию РФ официальными импортерами. Срок службы инструмента — 3 года со дня продажи.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не производится. При неполноте заполненном талоне он изымается гарантийной мастерской, а претензии по качеству товара не принимаются. Техническое освидетельствование инструмента (дифектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской.

**Товар получен в исправном состоянии без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.**

Подпись владельца



**Гарантийные обязательства  
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  
на следующие случаи:**

- несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использование инструмента не по назначению;
- при наличии механических повреждений корпуса, электрошнуря, трещин, сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также при попадании инородных тел в вентиляторные отверстия инструмента;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя ротора и статора или других узлов и деталей, вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению, а также при применении некачественных смазочных материалов в бензотехнике (горючесмазочная смесь в двухтактных двигателях должна соответствовать паспортным требованиям);
- на быстро изнашивающиеся части (угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, стволы, свечи зажигания, детали механического стартера, топливные и воздушные фильтры и т.п.), сменные приспособления (пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки, и т.п.), аккумуляторы;
- при попытках самостоятельного ремонта и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера и года выпуска на инструменте или в гарантийном талоне или при их несоответствии.

**Срок гарантии продлевается на время  
нахождения продукции в гарантийном ремонте.**

<b>ТАЛОН</b> <b>на гарантийное обслуживание</b>	
Дата приемки в ремонт	Дата приемки в ремонт
Дата выдачи из ремонта	Дата выдачи из ремонта
Серв. центр подпись/	Серв. центр подпись/
Дата приемки в ремонт	Дата приемки в ремонт
Дата выдачи из ремонта	Дата выдачи из ремонта
Изделие _____ № _____	Изделие _____ № _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
М. П. Сервисного центра _____	М. П. Сервисного центра _____

<b>ТАЛОН</b> <b>на гарантийное обслуживание</b>	
Дата продажи	Дата продажи
заполняет продавец, М. П.	заполняет продавец, М. П.
Дата приема в ремонт	Дата приема в ремонт
Дата выдачи из ремонта	Дата выдачи из ремонта
Изделие _____ № _____	Изделие _____ № _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
М. П. Сервисного центра _____	М. П. Сервисного центра _____
Дата продажи	Дата продажи
заполняет продавец, М. П.	заполняет продавец, М. П.
Дата приема в ремонт	Дата приема в ремонт
Дата выдачи из ремонта	Дата выдачи из ремонта
Изделие _____ № _____	Изделие _____ № _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
М. П. Сервисного центра _____	М. П. Сервисного центра _____



Произведено под контролем инженеров WorkMaster на предприятии:  
«ЧЖЭЦЗЯН БУРЛЕЙ ТУЛ3 КО, ЛТД»

Адрес производства: «Соус-истерн  
индастриал зон, шуси стрит, уи контри, чжецзян, КНР.»

Импортер: ООО «Флагман» Адрес: 350000, РФ,  
г. Краснодар, ул. Северная,  
320/1 e-mail: flagmanyuga@mail.ru

Внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией. Наибольшее число поломок и травм вызвано неправильной эксплуатацией.



Мировая гарантия