



**AWP100**

**МОТОПОМПА  
БЕНЗИНОВАЯ**

**АРТ. 30141**


**Список запчастей**

**Взрыв-схема**

Тел: +7-495-181-6269  
Email: [info@ai-power.ru](mailto:info@ai-power.ru)

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China  
AiPower, Fontana, CA 92337 USA

## Взрыв-схема двигателя




## Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	20026-00005-00	Щуп масляный	1
2	30139-00037-00	Пружинная шайба	2
3	33048-00063-00	Прокладка крышки картера	1
4	34024-00004-00	Зажим	1
5	34006-00001-00	Штифт направляющий	2
6	34006-00007-00	Штифт направляющий	2
7	34024-00009-00	Хомут	1
8	20026-00019-00	Нижний козырек	1
9	34011-00033-00	Воздушный дефлектор головки цилиндра	1
10	33129-00015-00	Блок масляной пробки	1
11	33048-00154-00	Блок-картер	1
12	30110-00022-00	Крышка картера	2
13	30110-00028-00	Прокладка крышки головки цилиндра	2
14	33048-00034-00	Шпилька крепления карбюратора	1
15	34021-00014-00	Шпилька крепления карбюратора	1
16	34021-00062-00	Прокладка головки цилиндра	1
17	30101-00071-00	Болт с шестигранной головкой	4
18	20023-00059-00	Головка блока цилиндра	1
19	20021-00018-00	Крышка головки цилиндра	1
20	20084-00007-00	Комплект поршневых колец	1
21	34004-00014-00	Поршень	1
22	34006-00015-00	Поршневой палец	1
23	30150-00023-00	Стопорное кольцо поршневого пальца	2
24	20008-00008-00	Шатун в сборе	1
25	20011-00045-00	Коленвал	1
26	34033-00001-00	Уравновешивающий вал	1
27	20012-00017-00	Распредвал в сборе	1
28	20025-00062-00	Воздушный фильтр в сборе	1
29	34023-00081-00	Трубка сапуна	1
30	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
31	34019-00075-00	Коромысло	2
32	34008-00006-00	Толкатель клапана	2
33	34013-00080-00	Впускной клапан	1
34	34013-00034-00	Выпускной клапан	1
35	34007-00001-00	Сальник	1
36	34016-00005-00	Седло пружины клапана	2
37	34016-00008-00	Седло пружины выпускного клапана	2
38	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
39	34015-00023-00	Пружины клапана	2
40	33036-00044-00	Резиновый крепление	1
41	34022-00028-00	Резиновый крепление	1
42	33155-00042-00	Крыльчатка маховика	1
43	20027-00010-00	Свеча зажигания	1
44	33247-00027-00	Датчик уровня масла	1
45	33246-00002-00	Датчик уровня масла	1
46	31026-00057-00	Выключатель	1
47	20028-00029-00	Катушка зажигания в сборе	1
48	20051-00021-00	Маховик	1
49	20010-00106-45	Ручной стартер в сборе	1
50	34026-00005-01	Рычаг центробежного регулятора	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	34026-00008-00	Тяга регулятора оборотов	1
52	34015-00010-00	Пружина тонкой регулировки	1
53	34015-00020-00	Пружина регулятора оборотов	1
54	34006-00017-00	Штифт направляющий	1
55	20013-00004-00	Шестерня центробежного регулятора в	1
56	34025-00007-00	Механизм регулятора оборотов	1
57	20022-00023-00	Механизм регулятора оборотов	1
58	34012-00014-00	Блок подключения карбюратора	1
59	34023-00004-00	Топливная трубка	0,24
60	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
61	33048-00082-00	Прокладка воздушного фильтра	1
62	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
63	20024-00072-00	Карбюратор в сборе	1
64	33048-00095-00	Прокладка глушителя	1
65	20202-00289-00	Детали глушителя	1
66	34024-00002-00	Хомут	1
67	40052-00021-00	Сильфон	0,06
68	34007-00002-00	Сальник	1
69	30141-00112-00	Подшипник коленвала	2
70	30141-00117-00	Подшипник коленвала	1
71	30101-00342-00	Болт с шестигранной головкой	2
72	30101-00042-00	Болт с шестигранной головкой	1
73	30101-00370-00	Болт с шестигранной головкой	7
74	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	12
75	30101-00408-00	Болт с шестигранной головкой	2
76	30101-00289-00	Болт с шестигранной головкой	4
77	30101-00514-00	Болт с шестигранной головкой	1
78	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
79	30121-00040-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
80	30125-00064-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
81	30136-00080-00	Алюминиевая шайба	1
82	30136-00095-00	Шайба рычага центробежного регулято	2
83	34007-00012-00	Сальник	2
84	34024-00056-00	Хомут	1
85	34021-00083-00	Лобовое стекло	1
86	20014-00071-00	Кронштейн топливного бака	1
87	20014-00141-00	Кронштейн топливного бака	1
88	34030-00088-00	Амортизатор	2
89	30101-00043-00	Болт с шестигранной головкой	2
90	30101-00529-00	Болт с шестигранной головкой	4
91	34032-00017-00	Втулка	2
92	20014-00089-00	Кронштейн глушителя	1
93	34016-00009-00	Замок клапана	4
94	30101-00400-00	Болт с шестигранной головкой	1
95	30125-00003-00	Болт с шестигранной головкой	2
96	20130-00033-14	Топливный бак	1
97		Фильтр	1
98	20131-00040-00	Крышка топливного бака	1

## Взрыв-схема насосной части




## Список запчастей насосной части

№	Код детали	Описание	Кол
1	70010-00496-00	Задняя крышка насоса	1
2	30152-00060-00	Уплотнительное кольцо крышки насоса	1
3	30136-00079-00	Алюминиевая шайба	4
4	30101-00376-00	Болт с шестигранной головкой	4
5	70010-00094-00	Механическое уплотнение	1
6	70010-00006-00	Крыльчатка	1
7	70010-00227-00	Улитка	1
8	30152-00070-00	Торцевое уплотнение улитки	1
9	30136-00126-00	Плоская шайба	11
10	30106-00002-00	Болт с шестигранной головкой	11
11	30152-00122-00	Торцевое уплотнение улитки	2
12	70010-00238-00	Пробка насоса	2
13	70010-00742-00	Фланец насоса выпускной	1
14	33275-00016-00	Резиновое уплотнение патрубка	2
15	33001-00029-00	Патрубок	2

№	Код детали	Описание	Кол
16	70003-00853-00	Гайка патрубка	2
17	70010-00185-00	Уплотнительное кольцо выпускного фл	1
18	20100-00004-00	Корпус насоса	1
19	70010-00005-00	Обратный клапан	1
20	70010-00508-00	Фланец насоса впускной	1
21	34024-00045-00	Хомут	3
22	70010-00483-00	Болт с шестигранной головкой	7
23	34037-00011-00	Фильтр	1



## Взрыв-схема сварной рамы




## Список запчастей сварной рамы

№	Код детали	Описание	Кол
1	20090-01425-00	Рама	1
2	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	4
3	30101-00414-00	Болт с шестигранной головкой	4
4	34030-00063-00	Резиновая ножка	4
5	30101-00495-00	Болт с шестигранной головкой	4
6	30125-00027-00	Шестигранная гайка с фланцем	4
7	30136-00123-00	Плоская шайба	2
8	30125-00003-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
9	30136-00186-00	Плоская шайба	2
10	30101-00365-00	Болт с шестигранной головкой	2

## Габаритные размеры



 **POWER**