



## Набор СТВ (КВТ) пресс-клещи для опрессовки наконечников с набором матриц “КВТ”

- Установка и снятие матриц нажатием на рычаги.
- Материал корпуса – качественная 3-х миллиметровая сталь.
- Удлиненные нескользящие рукоятки, позволяют производить опрессовку двумя руками.
- Регулятор прижимного усилия матриц.
- Храповой механизм обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки.



### Комплект поставки

Пресс-клещи СТВ с механизмом быстрой смены матриц (КВТ).....	1 шт.
Набор из 5 сменных матриц (КВТ).....	1 шт.
• Матрица КВТ 01 для опрессовки изолированных наконечников, сечением: 0,25-6,0 мм <sup>2</sup> .....	1 шт.
• Матрица КВТ 02 для опрессовки втулочных наконечников, сечением: 0,25-6,0 мм <sup>2</sup> .....	1 шт.
• Матрица КВТ 03 для опрессовки втулочных наконечников, сечением: 10-25 мм <sup>2</sup> .....	1 шт.
• Матрица КВТ 04 для опрессовки неизолированных наконечников (автоклеммы), сечением: 0,25-2,5 мм <sup>2</sup> .....	1 шт.
• Матрица КВТ 05 для опрессовки неизолированных наконечников, сечением: 0,25-10 мм <sup>2</sup> .....	1 шт.

### Порядок установки сменных матриц

Матрицы устанавливаются в корпус инструмента таким образом, чтобы меньшее сечение опрессовочного профиля было направлено к краю губок корпуса.

Для снятия матриц сведите рычаги, и сдвиньте матрицы вперед как показано на рисунке.

