



МОБИЛІК КОМФОРТ

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ТЕХНИКА

WWW.MOBILIK.RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Быстрое зарядное устройство

МОБИЛ К ХАС24 КОМФОРТ



Важная информация

Прочтите руководство перед использованием и сохраните его.



Техника безопасности

Предупреждающие символы

Цель предупреждающих символов — привлечь внимание к возможным опасностям. Символы и их пояснения требуют особого внимания и полного понимания со стороны пользователя. Предупреждающие символы сами по себе не устраняют опасностей.

Приведенные инструкции и предупреждения не заменяют надлежащих мер по предотвращению несчастных случаев.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием устройства обязательно прочитайте и поймите все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве, включая все предупреждающие символы, такие как «**ОПАСНОСТЬ**», «**ВНИМАНИЕ**», и «**ОСТОРОЖНО**». Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм.использования.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ: обозначают **ОПАСНОСТЬ**, **ВНИМАНИЕ** или необходимость действовать с **ОСТОРОЖНОСТЬЮ**. Могут использоваться в сочетании с другими символами или пиктограммами.

Значения предупреждающих символов

В данном разделе изображены и описаны предупреждающие символы, которые могут встречаться на устройстве. Прежде чем приступить к сборке и эксплуатации устройства, прочтите, полностью поймите и следуйте всем инструкциям.



Для снижения риска получения травм внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.



Зарядное устройство должно использоваться только в помещении.



Двойная изоляция.



Предохранитель 3,15 А.



Символ WEEE. Отработанные электрические устройства не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться с привлечением специализированных предприятий. Уточните у местных органов власти или поставщика, где можно сдать устройство на переработку.



Устройство соответствует применимым евразийским нормам по результатам оценки соответствия.

Техническое обслуживание и очистка

Регулярно очищайте аккумулятор мягкой, чистой и сухой щеткой.

Утилизация

Зарядные устройства, принадлежности и упаковка подлежат сортировке для вторичной переработки.

Не утилизируйте зарядное устройство вместе с бытовыми отходами!

Общие правила безопасности

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Использование зарядного устройства допускается только лицами, полностью понимающими принцип его эксплуатации и связанные с ним опасности, а также подробно изучивших данное руководство.

- Заряжайте только литий-ионные аккумуляторы МОБИЛ К КОМФОРТ. Напряжение аккумулятора должно соответствовать выходному напряжению зарядного устройства. В противном случае существует опасность возгорания и взрыва.
- Содержите зарядное устройство в чистоте. Загрязнение может привести к поражению электрическим током.
- Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и вилку. Если обнаружены повреждения, не используйте зарядное устройство. Никогда не вскрывайте зарядное устройство самостоятельно.
- Ремонт должен выполняться только квалифицированным специалистом и только с использованием оригинальных запасных частей. Поврежденные зарядные устройства, кабели и вилки повышают риск поражения электрическим током.
- Не нарушайте правила эксплуатации кабеля зарядного устройства. Никогда не используйте кабель для переноски, вытягивания или отсоединения зарядного устройства. Держите кабель подальше от источников тепла, от смазочных материалов, острых краев и движущихся частей устройства. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.
- Не размещайте зарядное устройство на легко воспламеняющихся поверхностях (например, бумага, текстиль и т.д.) или вблизи них. Нагрев зарядного устройства в процессе зарядки может представлять опасность возгорания.
- В случае повреждения и неправильного использования аккумулятора возможно выделение паров. Проветрите помещение и, при необходимости, обратитесь за медицинской помощью. Пары могут раздражать дыхательную систему.
- Присматривайте за детьми во время использования и очистки зарядного устройства. Играть с зарядным устройством строго запрещено.
- Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- Очистка и техническое обслуживание зарядного устройства не должны производиться детьми.
- Не накрывайте зарядное устройство. В противном случае оно может перегреться и перестать работать должным образом.
- Соблюдайте инструкции по технике безопасности для аккумулятора.

Эксплуатация

Использование по назначению

Данное зарядное устройство предназначено для использования только с аккумуляторами МОБИЛ К КОМФОРТ

Технические характеристики

Модель	МОБИЛ К ХАС24 КОМФОРТ
Вход:	220-240 В АС, 50/60Гц, 65 Вт
Выход:	20 В DC, 2,4 А
Класс защиты	II □

Модель аккумулятора	МОБИЛ К ХА220 КОМФОРТ	МОБИЛ К ХА240 КОМФОРТ	МОБИЛ К ХА250 КОМФОРТ
Напряжение аккумулятора	20 В	20 В	20 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач	4,0 Ач	5,0 Ач
Время зарядки аккумулятора	50 мин.	100 мин.	125 мин.


Зарядка аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ: извлеките аккумулятор из зарядного устройства после полной зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что напряжение в сети совпадает с номинальным напряжением, указанным на заводской таблице, размещенной на корпусе зарядного устройства.

1. Подключите зарядное устройство к электросети. Загорится красный светодиод.
2. Чтобы вставить аккумулятор в зарядное устройство, совместите ребра аккумулятора с пазами зарядного устройства, затем вставьте его.
3. Во время нормальной зарядки зеленый светодиодный индикатор зарядного устройства будет непрерывно мигать.
4. По окончании зарядки левый красный индикатор гаснет, а правый зеленый загорается постоянно.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. На реализуемые продавцом товары устанавливается гарантийный срок, в течение которого продавец (изготовитель) обязуется в случае обнаружения в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя, установленные статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.

1.3. Гарантия на дополнительные узлы. Двигатели имеют отдельную гарантию, которую устанавливает производитель двигателя. Для получения данной гарантии – сохраните товарный чек или кассовый чек. В случае, если вы не предоставите документ, подтверждающий дату первоначальной покупки по требованию сервисного центра, началом гарантийного периода будет считаться дата производства.

1.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Гарантийный срок на изделия, которые имеют профессиональное (более 20 часов в месяц), коммерческое использование или сдачу в прокат или аренду частным предпринимателем или юридическим лицом составляет 30 дней.

1.5. Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

1.6. В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

1.7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 482 ГК РФ)

1.8. Использование продукции потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков продукции (ст. 438 ГК РФ).

1.9. Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. 1.10. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 №08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, бензотриммеры, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные, электрические и газовые нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные, машины для уборки снега.

1.11. Список авторизованных сервисных центров и официальных дилеров вы можете найти на сайте www.mobilk.ru

1.12. При утере гарантийного талона или руководства по эксплуатации на изделие - талон не возобновляется.

1.13. Срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, сервисного центра) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

2. Условия принятия товара на гарантийный ремонт

2.1. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем и длится в течении указанного выше гарантийного периода.

2.2. При предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен предъявить гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных продавцом.

2.3. В случае не возможности предъявить гарантийный талон, товарный или кассовый чек гарантийный срок начинается с даты производства изделия.

2.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.

2.5. Продукция Мобил К требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (ТО) таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться только специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), если иное не установлено в инструкции по эксплуатации. Произведенное ТО подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. В случае не выполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя.

- 2.6. Изделие принимается в сервисный центр или к продавцу в ремонт или на проверку качества только в полной комплектации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 2.7. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде.
- 2.8. Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали, подверженные естественному износу) в процессе эксплуатации.
- 2.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара к месту проведения ремонта, указанного продавцом.
- 2.10. Гарантийный ремонт товара осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента приема товара продавцом на гарантийный ремонт.

3. Гарантийные обязательства и срок не распространяются на

- 3.1. Продукцию и детали продукции, если внесены конструктивного изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.
- 3.2. Неисправности, дефекты и ремонтные работы, возникшие в результате:
- 3.2.1. Использование не оригинальных запасных частей, материалов, аксессуаров, расходных материалов и нестандартного оригинального или не прошедшего проверку на совместимость навесного оборудования; Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;
- 3.2.2. Внешних механических, термических, аварийных кислотных воздействий на продукцию, а также в результате нарушений условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования;
- 3.2.3. Заедание или поломкой деталей в следствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;
- 3.2.4. Подтекания карбюраторов, заклиниванием клапанов, засорением топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);
- 3.2.5. Ремонта или регулировки не у официального авторизованного сервисного центра Мобил К присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий, ремней, натяжных роликов, ручек сцепления, тросиков и т.п.
- 3.2.6. Повреждения или износа деталей, вызванного попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.
- 3.2.7. Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или неправильной сборкой.
- 3.2.8. Использования продукта не по прямому назначению.
- 3.3. Комплектующие и составные части продукции, аксессуары.
- 3.4. Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.
- 3.5. Детали подверженные естественному в процессе эксплуатации: свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали.
- 3.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, если изделие приобретено не у официальных дилеров компании МОБИЛ К, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским Законодательством.
- 3.7. Продукцию с удаленными, стертymi, нечитаемыми или измененными заводскими номерами.
- 3.8. Незначительные дефекты товара, не влияющие на его технические и функциональные характеристики.
- 3.9. Случаи возможной несовместимости товара с другим оборудованием, не входящим в комплект принадлежности, поставляемых вместе с товаром, и приобретаемым покупателем отдельно, а также не распространяются на незначительные отклонения от заявленных технико-функциональных характеристик товара.
- 3.10. В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие пунктов 3.1-3.9, Покупатель обязан возместить Продавцу или Сервисному центру расходы на проверку качества или ремонт, а также связанные с этими действиями издержки на мойку, хранение и транспортировку товара.

Поставщик/ Импортёр / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО "Мобил К" Адрес: 215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая.
8-(48135)-6-59-69. www.mobilk.ru
Сделано в Китае.

Номер партии: 122022. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления 12.2022. Гарантия 2 года.
Товар изготовлен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, от 18.10.2011 года №823 ТР ТЕ 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 ГОДА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. До меня доведена полная и исчерпывающая информация о проданном мне товаре. Товар получен мною без механических и иных повреждений, с ненарушенной заводской упаковкой, в полной комплектации. Претензий по качеству, комплектности и внешнему виду товара не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

Дата сдачи в ремонт _____	Дата сдачи в ремонт _____
Дата выдачи из ремонта _____	Дата выдачи из ремонта _____
Номер заявки/договора _____	Номер заявки/договора _____
Вид ремонта _____	Вид ремонта _____
Наименование АСЦ _____	Наименование АСЦ _____
Мастер _____	Мастер _____
Подпись и печать АСЦ	Подпись и печать АСЦ