




SNIRREX®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ТРИММЕР
БЕНЗИНОВЫЙ**

**SNBC33B, SNBC43B, SNBC52B
SNBC43 PRO, SNBC52 PRO**

ИМПОРТЕР

ООО «СНИРРЕКС»

Адрес: Россия, 117405, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Чертаново Южное,
ул. Дорожная, д. 60, стр. 19

Тел.: +7 (800) 250-83-11

Почта: info@snirrex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG TEAMMAX TOOL
MANUFACTURE CO., LTD.

Адрес: No. 17 Technology Park, Caozhai,
Jindong District, Jinhua City, Zhejiang, China

Сделано в Китае



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ	6
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	7
3.1 Обучение	7
3.2 Подготовка к использованию	7
3.3 Условия использования	8
3.4 Техническое обслуживание и хранение	9
3.5 Специальные предупреждения по технике безопасности	10
4. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ	11
5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	12
5.1 Запрещено	12
5.2 Время работы	12
6. СБОРКА	12
6.1 Заправка топливом	15
6.2 Слив топлива	17
7. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА	17
7.1 Перед использованием	17
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	20
8.1 График технического обслуживания	21
8.2 Замена и заточка лезвия в конце сезона кошения	21
8.3 Замена и очистка свечи зажигания	21
8.4 Очистка воздушного фильтра	22
8.5 Хранение устройства	22
8.6 Устранение неполадок	22
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	23
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	29
12. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	29

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Snirrex».

▲ ВАЖНО Перед началом эксплуатации бензинового триммера настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации. Это позволит избежать повреждения триммера, продлить срок его службы и предотвратить травмы.

По нашей статистике большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством оборудования, а с его неправильной эксплуатацией и несоблюдения регламента технического обслуживания.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя с бензиновым триммером, принципом его работы, сфер использования, конструкцией триммера и его техническим обслуживанием.

Данные модели представляют собой триммеры, предназначенные для скашивания травы. Бензиновые триммеры «Snirrex» отвечают современным техническим стандартам и стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, направленные на повышение качества и надежности, в конструкцию триммеров (которые могут быть не отражены в настоящем документе) без предварительного уведомления.

Никогда не вносите изменения в изделие. Изделие снимается с гарантии в случае внесения изменений в конструкцию или если вы не соблюдаете правила использования, описанные в руководстве.

Каждое предупреждение по технике безопасности обозначается специальной табличкой. Они касаются критических моментов, которые необходимо принять во внимание, чтобы предотвратить возможные серьезные телесные повреждения, и по этой причине вас просят прочитать все подробно и внимательно следовать инструкциям.

Предупреждающие таблички означают:

▲ ВНИМАНИЕ Этот знак указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут привести к тяжким телесным повреждениям или смерти.

▲ ВАЖНО Этот знак указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, иначе это может привести к механическому повреждению изделия, выходу его из строя, поломке или повреждению.

▲ Этот знак указывает на подсказки или указания, полезные при использовании продукта.

2. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Символы используются для привлечения вашего внимания к возможным рискам при использовании изделия. Сами по себе предупреждения не предотвращают риски и не могут заменить надлежащие методы предотвращения несчастных случаев.



Внимание!
Будьте осторожны!



Перед любым использованием ознакомьтесь с соответствующим параграфом настоящего руководства. Прочтите руководство по эксплуатации и следуйте всем предупреждениям в инструкции по технике безопасности.



Выхлопные газы и некоторые детали двигателя во время эксплуатации сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним.



Бензин очень легко воспламеняется. Не курите и держитесь подальше от пламени или искр.



Остерегайтесь попадания режущих насадок на оставленные и брошенные в траве предметы. Не используйте лезвие без правильно установленного кожуха.



При использовании устройства надевайте средства защиты головы, органов слуха и глаз.



При использовании устройства надевайте прочную обувь и защитные перчатки. Остерегайтесь травмирования ног режущей насадкой.



Держите всех окружающих — детей, случайных прохожих и помощников на расстоянии 15 метров от триммера.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с изделием.

3.1 Обучение

- Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием изделия.
- Этот продукт разработан для скашивания травы, и его ни в коем случае нельзя использовать для каких-либо других целей.
- Никогда не разрешайте детям или людям, незнакомым с данной инструкцией, пользоваться прибором. Местные правила могут ограничивать возраст оператора.
- Никогда не косите, когда поблизости находятся люди, особенно дети или домашние животные.
- Оператор или пользователь изделия несет ответственность за несчастные случаи, связанные с опасностями, возникающими с другими людьми или их имуществом.
- Избегайте запуска двигателя в помещении. Выхлопные газы содержат вредный монооксид углерода.

3.2 Подготовка к использованию

- Во время стрижки всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки.
- Не используйте прибор босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно осмотрите место, где будет использоваться прибор, и удалите все камни, палочки, провода, кости и другие посторонние предметы.

- Перед использованием всегда визуально проверяйте, нет ли износа или повреждений лезвий, болтов для лезвий и режущего узла. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия и болты комплектами, чтобы сохранить баланс.
- При работе с многолопастными изделиями соблюдайте осторожность, поскольку вращение одной лопасти может привести к вращению других лопастей.

3.3 Условия использования

- Работайте только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- По возможности избегайте использование прибора на мокрой траве.
- Всегда находите твердую опору при работе на склонах.
- Никогда не бегайте при косьбе.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при смене направления движения на склонах.
- Не косите на слишком крутых склонах.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при движении назад и когда тяните изделие на себя.
- Никогда не эксплуатируйте изделие с неисправными защитными кожухами или без предохранительных устройств.
- Включите двигатель в соответствии с инструкциями, держа ноги на достаточном расстоянии от лезвия (лезвий).
- В этом случае не наклоняйте изделие больше, чем это необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится вдали от оператора. Прежде чем опускать изделие на землю, всегда следите за тем, чтобы обе руки находились в рабочем положении.
- Не кладите руки и не ставьте ноги рядом с вращающимися деталями или под них.
- Никогда не переносите изделие при работающем двигателе.

Всегда глушите зажигание:

- 1) всякий раз, когда вы оставляете изделие;
- 2) перед чисткой головки или лезвия;
- 3) перед проверкой и чисткой изделия;
- 4) после удара о посторонний предмет. Осмотрите прибор на наличие повреждений и при необходимости произведите ремонт;
- 5) немедленно, если прибор начинает неестественно вибрировать.


3.4 Техническое обслуживание и хранение

- Затяните все гайки, болты и шурупы, чтобы убедиться, что прибор находится в безопасном рабочем состоянии.
- Часто проверяйте защитный кожух на предмет износа.
- Замените изношенные или поврежденные детали в целях безопасности.
- При использовании ножей убедитесь, что используются режущие средства соответствующего типа.
- Никогда не храните оборудование с бензином в баке внутри здания, и в месте, где пары бензина могут попасть в открытое пламя или искру;
- Дайте двигателю остыть перед хранением в помещении;
- Для снижения опасности возгорания не допускайте попадания травы, листьев или излишков смазки на двигатель, глушитель, аккумуляторный отсек и место хранения бензина;
- Если необходимо слить топливо из бака, это следует делать на открытом воздухе.

3.5 Специальные предупреждения по технике безопасности

1. Во время работы крепко держите рукоятки триммера обеими руками. Чтобы приостановить работу, переведите дроссельную заслонку в положение холостого хода.
2. Всегда следите за сохранением устойчивой, ровной позы во время работы.
3. Поддерживайте обороты двигателя на уровне, необходимом для выполнения работы по кошению, и никогда не повышайте обороты двигателя выше необходимого уровня.
4. Если трава попадет под лезвие во время работы или если вам необходимо проверить или дозаправить изделие, всегда обязательно выключайте двигатель.
5. Если лезвие коснется какого-либо предмета, например камня, немедленно заглушите двигатель и проверьте, что произошло с лезвием. Если лезвие повреждено, то замените его на новое.
6. Если во время работы вы слышите чей-то крик, всегда обязательно заглушите двигатель, прежде чем поворачиваться.
7. Никогда не прикасайтесь к свече зажигания и проводу во время работы двигателя. Это может привести к поражению электрическим током.
8. Никогда не прикасайтесь к глушителю, свече зажигания или другим металлическим частям двигателя во время работы двигателя или сразу после его выключения. Это может привести к серьезным ожогам.
9. Когда вы закончите косить в одном месте и захотите перейти работать в другом, выключите двигатель и поверните триммер так, чтобы нож был направлен в сторону от вашего тела..
10. При окончании использования изделия убедитесь, что режущая насадка перестала вращаться на холостом ходу двигателя.

4. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Левая ручка | 12. Внешний фланец |
| 2. Правая ручка | 13. Защитный экран |
| 3. Рычаг дроссельной заслонки | 14. Гайка |
| 4. Рычаг блокировки | 15. Крышка зажигания |
| 5. Выключатель двигателя | 16. Двигатель |
| 6. Защитный кожух | 17. Воздушный фильтр |
| 7. Лезвие | 18. Рукоятка стартера |
| 8. Головка с леской | 19. Ремень |
| 9. Топливный бак | 20. Кронштейн для ручки |
| 10. Отвертка | 21. Гаечный ключ |
| 11. Внутренний фланец | 22. Шестигранный ключ |
| | 23. Угловые ключи |

5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Этот триммер предназначен для скашивания травы. Любое другое использование запрещено.

Триммер предназначен только для частного использования в саду, т.е. использования для стрижки травы в саду, но не для стрижки травы в общественных парках, игровых площадках, на фермах или в лесу.

5.1 Запрещено

Запрещено пользоваться изделием лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, детям, молодежи в возрасте до 16 лет, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.


5.2 Время работы

Хотя использование триммера разрешено в любое время, операторы всегда должны проявлять должное внимание к людям, живущим поблизости.



6. СБОРКА

При сборке данного устройства, пожалуйста, следуйте инструкции по сборке.

1. Прикрепите наплечный ремень на триммер.



2. Соберите ручку на валу. Сначала выверните внутренние винты с помощью шестигранного ключа, затем приложите за правую и левую рукоятки в центре держателя ручки, прикрепите держатель ручки винтами и достаточно затяните винты.



3. Соберите защитный кожух. Ослабьте четыре гайки на кронштейне защитного кожуха, а затем установите защитный кожух, как показано на рисунке ниже, достаточно затянув гайки.



! Используйте только оригинальные запасные части, принадлежности и насадки от производителя. Несоблюдение этого требования может привести к снижению производительности, возможным травмам и аннулированию вашей гарантии.

ВНИМАНИЕ Никогда не используйте изделие без установленного защитного кожуха!


4. Соберите режущую головку:

Ослабьте гайку. Совместите два отверстия на фланце и щитке. Используйте отвертку, чтобы удерживать фланец, поверните торцевой ключ по часовой стрелке как показано ниже. Гайка будет ослаблена.




Установите режущую головку с леской. После ослабления гайки снимите еще один защитный кожух. Продолжая удерживать фланец, наденьте режущую головку на вал и поверните против часовой стрелки, режущая головка установлена.

Снимите режущую головку с леской. Используйте отвертку, чтобы зафиксировать фланец, а затем поверните режущую головку по часовой стрелке, она будет снята.



Установка лезвия. Снимите внешний фланец после ослабления гайки, затем установите лезвие, внешний фланец, защитный кожух и гайку в соответствии с очередностью, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что направление вращения лезвия должно быть таким же, как на рисунке ниже. Используйте отвертку для удержания фланца и затяните гайку против часовой стрелки, убедившись, что гайка затянута достаточно сильно.



Снятие лезвия. Используйте отвертку, чтобы удерживать фланец и ослабить гайку, затем лезвие можно снять.

⚠ ВНИМАНИЕ Перед использованием убедитесь, что режущая головка собрана правильно!

⚠ Упаковочный материал изготовлен из вторичного сырья. Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с нормативными актами.

6.1 Заправка топливом

⚠ ВНИМАНИЕ Топливо взрывоопасно!

Перед заполнением бака топливом выключите и охладите двигатель.

⚠ ВАЖНО Перед началом работы необходимо заправить изделие смесью масла с бензином.

Никогда не используйте масло для 4-тактного двигателя или 2-тактного двигателя с водяным охлаждением. Это может привести к засорению свечи зажигания, блокировке выпускного отверстия или повреждению поршневого кольца.

⚠ Смешанное топливо, которое не использовалось в течение одного месяца или более, может засорить карбюратор или привести к неправильной работе двигателя. Перелейте оставшееся топливо в герметичный контейнер и храните его в темном и прохладном помещении.


Смешайте обычный бензин (этилированный или неэтилированный, не содержащий спирта) и моторное масло, проверенного качества, для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.

Пропорция смешивания: 40 (бензин) / 1 (масло)

⚠ ВНИМАНИЕ Следите за выхлопными газами.

Всегда заглушайте двигатель перед заправкой. Никогда не доливайте топливо в машину с работающим или горячим двигателем. Берегите себя от огня!

1. Отвинтите крышку бака и снимите ее.




2. Осторожно вливайте топливо (не более 1200 мл). Избегайте разбрызгивания топлива!



3. Плотнo завинтите крышку бака.

6.2 Слив топлива



1. Держите емкость для сбора под горловиной слива топлива.
2. Отвинтите крышку бака и снимите ее.
3. Дайте топливу полностью вытечь.
4. Вручную плотно завинтите крышку бака.

7. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Не запускайте агрегат, пока он не будет полностью собран.

Перед включением агрегата всегда проверяйте уровень масла.

⚠ ВНИМАНИЕ Используйте устройство, если вы не обнаружили никаких неисправностей. Если какая-либо деталь имеет дефект или вышла из строя, обязательно замените ее перед использованием.


7.1 Перед использованием

- Проверьте устройство на герметичность.
- Проверьте устройство на наличие визуальных дефектов.
- Убедитесь, что все части устройства надежно установлены.
- Убедитесь, что все предохранительные устройства находятся в надлежащем состоянии.

⚠ ВАЖНО Перед началом работ всегда проверяйте обрабатываемую территорию, убирая все предметы, мешающие работе.

После правильной настройки машины запустите двигатель следующим образом:

1. Нажмите на топливный насос более 5 раз.



2. Установите переключатель двигателя в положение «ВКЛЮЧЕНО».



3. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение «ВЫКЛ».



4. Потяните за ручку стартера, чтобы запустить двигатель, как показано на рисунке.



5. Подождите некоторое время и установите рычаг заслонки в положение «ВКЛ».



6. При работающем двигателе на холостом ходу. Рычаг дроссельной заслонки на ручке находится так, как показано на рисунке. Сначала нажмите рычаг выключения блокировки, а затем включите рычаг дроссельной заслонки, машина заработает.



7. Если вы используете для работы головку с леской, то перед началом кошения, при работающем двигателе, несильно ударьте головкой о твердую поверхность. Это позволит леске вытянуться на необходимую длину.



8. При возникновении каких-либо проблем заглушите двигатель, нажав на выключатель — машина остановится. При необходимости прекратите работу режущей головки, отпустите рычаг дроссельной заслонки.



9. Если машина горячая, то при её запуске, ручку дроссельной заслонки можно оставить в положение «ВКЛ».



ВАЖНО Не запускайте двигатель, если режущая головка находится в высокой траве.

После выключения двигателя режущий инструмент продолжает вращаться в течение нескольких секунд, поэтому не приближайтесь к нему, пока он не остановится!

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или чистке всегда выключайте двигатель.
- Не обрызгивайте устройство водой. Вода может повредить двигатель и электрические соединения.
- Очищайте устройство тканью, ручной щеткой и т.п.

8.1 График технического обслуживания

Деталь	Время использования		
	12 часов	24 часа	36 часов
Воздушный фильтр	очистить	очистить	заменить
Свеча зажигания	проверить	очистить	заменить

Требуется экспертный осмотр если:

- Триммер ударялся о какой-либо предмет.
- Двигатель внезапно остановится.
- Лезвие погнуто (не выравнивайте!).
- Редуктор поврежден.

8.2 Замена и заточка лезвия в конце сезона кошения

Всегда повторяйте заточку режущего диска или, при необходимости, замените режущий диск на новый. Всегда проводите повторную заточку или замену режущего диска в центре обслуживания клиентов (измерение дисбаланса).



ВНИМАНИЕ Несбалансированность лезвия приведет к сильной вибрации триммера – это повышает опасность несчастного случая!

8.3 Замена и очистка свечи зажигания

1. Как только двигатель остынет, извлеките свечу зажигания с помощью торцевого ключа, входящего в комплект.
2. Очистите рабочую зону свечи проволоочной щеткой.
3. Используя щуп, установите зазор на 0,6-0,7 мм.



4. Устанавливайте свечу зажигания осторожно, вручную, чтобы избежать перекармливания резьбы.
5. После установки свечи зажигания затяните ее гаечным ключом, чтобы сжать шайбу.

8.4 Очистка воздушного фильтра

Снимите крышку воздушного фильтра и губчатый фильтрующий элемент. Во избежание попадания предметов в корпус воздушного фильтра установите крышку фильтра на место. Вымойте фильтрующий элемент в теплой воде с мылом, промойте и дайте высохнуть естественным путем.



ВНИМАНИЕ

Не запускайте двигатель без установленного элемента воздушного фильтра.

8.5 Хранение устройства

После использования тщательно очистите устройство. Храните устройство в сухом помещении, предварительно дав двигателю остыть.

8.6 Устранение неполадок

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке всегда выключайте двигатель и подождите, пока он остынет.

1. Двигатель не запускается:

- Проверьте, чтобы лезвие или головка не были заклинены скошенной травой.
- Проверьте уровень топлива.

2. Падение качества кошения:

- Повторно заточите/замените режущее лезвие или проверьте длину лески.

3. Если триммер очень горячий:

- Убедитесь, что двигатель не перегрелся.

Неисправности, которые не могут быть устранены с помощью этих советов, могут быть устранены только специализированной компанией (центром обслуживания клиентов).

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель триммера	SNBC33B	SNBC43B	SNBC52B	SNBC43 PRO	SNBC52 PRO
Мощность, л.с. / кВт	1,36 / 1,0	1,7 / 1,25	2,72 / 1,6	1,7 / 1,25	2,72 / 1,6
Ширина скашивания ножом / леской, см	25,5 / 41,5				
Режущий элемент	леска / нож				
Тип двигателя	бензиновый, 2-тактный				
Модель двигателя	TM1E36F	1E40F	1E44F	1E40F	1E44F
Объём двигателя, см3	32,6	42,7	51,7	42,7	51,7
Емкость бака, л	0,85	1,2			
Соотношение топлив- ной смеси	Смесь бензина и масла 40:1				
Макс. скорость враще- ние ножа / лески, об/мин	7500				
Диаметр штанги, мм	26	28			
Уровень шума, дБ	112	118			
Уровень вибрации	8,1 м/с² K = 1,5 м/с²				

Модель триммера	SNBC33B	SNBC43B	SNBC52B	SNBC43 PRO	SNBC52 PRO
Толщина ножа / лески	1,6 мм / ø2,5 мм²				
Модель свечи зажигания	LD L8RTF				
Ручка	велосипедная				
Антивибрационная система	нет	кронштейн на ручке	на двигателе		
Ранцевый ремень	одноплечевой	двухплечевой			
Штанга	прямая, цельная, металлическая				
Вес нетто, кг	7,1	7,9			
Катушка	полуавтоматическая подача	профессиональная, полуавтоматическая подача, безразборная заправка			

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Перед началом использования, ознакомьтесь с настоящими гарантийными обязательствами. При покупке изделия проследите за тем, чтобы гарантийный талон был заполнен надлежащим образом торговой организацией. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно «Инструкции по эксплуатации» изделия. Претензии к внешнему виду и комплектности предъявляйте незамедлительно при приёмке товара от продавца.

По всем вопросам, связанным с ремонтом и техническим обслуживанием, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченном сервисном центре.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок эксплуатации изделия 5 лет.

Производитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с требованиями технических условий в течение всего гарантийного срока. Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства или материалов. Замена неисправных деталей (включая работу по их замене) производится бесплатно.

Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплуатация и техническое обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями «Инструкции по эксплуатации». Изделие принимается в ремонт только в чистом и собранном виде.

Гарантийные обязательства производителя не распространяются в следующих случаях:

- 1) отсутствие гарантийного талона;
- 2) изделие с удаленным, измененным или нечитаемым серийным номером;
- 3) неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон (отсутствует наименование модели, серийный номер, дата продажи, штамп магазина), в т.ч. исправления в гарантийном талоне;
- 4) истек срок гарантии;

- 5) использование изделия в профессиональной или предпринимательской деятельности, не связанной с личными, семейными и домашними целями;
- 6) следы самостоятельного вскрытия или ремонта изделия вне уполномоченного изготовителем сервисного центра (нарушены пломбы, сорваны шлицы винтов корпусных деталей и иных элементов конструкции);
- 7) повреждение деталей, материалов и аксессуаров, вышедших из строя вследствие нормального износа, включая, помимо прочего: свечи, фильтры, карбюраторы, детали стартерной группы, резинотехническое изделия, детали и узлы режущей головки, шестерни, тросы, детали сцепления, выключатели, защитные устройства. В контексте настоящих гарантийных условий термин «нормальный износ» означает любое повреждение, которое возникает естественным образом в результате износа или старения (например, включая, но не ограничиваясь: истирание, биение, изгиб, химическое воздействие, изменение цвета, воздействие нагрузки, вращения, царапание);
- 8) повреждения или неисправности, возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований соответствующих разделов «Инструкции по эксплуатации» без надлежащего технического обслуживания;
- 9) при наличии продуктов обработки, ржавчины внутри изделия;
- 10) работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании изделия (регулировка, чистка, замены быстроизнашивающихся деталей, материалов и др.);
- 11) неисправности, возникшие в результате нарушения требований к подготовке и порядку работы, установленных в «Инструкции по эксплуатации» изделия. Например:
 - эксплуатация без добавления масла в бензин;
 - эксплуатация с недостаточным количеством масла в бензиновой смеси;
 - использование несоответствующего типа масла;

- пренебрежительная подготовка к хранению. Например, оставление бензиновой смеси в топливном баке на длительный (более 30 дней) срок;
 - частая и длительная (более 5 минут) работа двигателя на холостых или пониженных оборотах, или без нагрузки;
 - применение средств для запуска, такие как «Пусковая аэрозоль», «Холодный старт» и им подобным;
 - перегрев из-за загрязнения рёбер охлаждения цилиндра, отверстий на кожухе двигателя/крышке стартера, по иным причинам, затрудняющим теплообмен двигателя с окружающей средой;
 - использование свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной «Инструкции по эксплуатации»;
 - неправильная подготовка воздушного фильтра к работе или неправильная сборка воздушного фильтра пользователем;
 - эксплуатация двигателя с грязными или поврежденными фильтрующими элементами воздушного, масляного или топливного фильтров или без фильтрующих элементов;
- 12) повреждения, возникшие из-за удара ножа о препятствие (камень, пень и т.д.), что привело к изгибу коленвала, вибрации и разрушению деталей двигателя;
 - 13) повреждения, возникшие из-за разбалансировки ножа, что привело к появлению вибрации и разрушению деталей трансмиссии;
 - 14) механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;
 - 15) повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийным бедствием, а также замерзанием жидкости внутри устройства;
 - 16) вышедший из строя двигатель из-за использования загрязненного или старого (более 3 месяцев), а также не соответствующего государственным стандартам топлива;

Изготовитель не берет на себя обязательств по гарантийному ремонту и устранению неисправностей, возникших полностью или частично, прямо или косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки дополнительных деталей, которые не предусмотрены изготовителем, либо возникших вследствие изменения конструкции.

Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. Правила безопасного и эффективного использования изделия изложены в «Инструкции по эксплуатации» изделия.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SNIRREX®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

При незаполнении всех пунктов данного гарантийного талона, гарантия считается недействительной!

Требуйте от продавца заполнение гарантийного талона полностью

Наименование и модель изделия

Серийный номер изделия

Наименование торговой организации

- - — Дата продажи
день месяц год

Подавец

МП

Подпись продавца


Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации. Товар проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен

Покупатель

Подпись покупателя

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



snirrex.ru/services

⚠ ВАЖНО

Срок бесплатного гарантийного обслуживания 12 месяцев

⚠ Никогда не вносите изменения в изделие.

Изделие снимается с гарантии в случае внесения изменений в конструкцию или если вы не соблюдаете правила использования, описанные в руководстве



WWW.SNIRREX.RU